

5'-核苷酸酶(5'-NT)检测试剂盒(钼蓝比色法)

简介:

5'-核苷酸酶(5'-NT 或 NTP)广泛分布于肝脏、胆道及其他各种组织中, 该酶活性变化常与 ALP 活性相平行。但在骨骼系统的疾病中, 如肿瘤骨转移、畸形性骨炎、甲亢、佝偻病等, ALP 活力增高, 但是 5'-NT 活力正常, 所以对于 ALP 活力提高的情况, 测定 5'-NT 活力有助于判断 ALP 活力增高原因是肝胆系统疾病还是骨骼系统疾病。

源叶生物 5'-核苷酸酶(5'-NT)检测试剂盒(钼蓝微板法)的检测原理为 5'-核苷酸酶能催化 5'-磷酸腺苷(AMP)水解, 生成腺苷和磷酸, 后者与钼酸铵反应生成钼蓝, 可用比色法测定无机磷的含量, 计算 5'-NT 活性。利用镍离子能选择性的抑制 5'-NT 的特性, 在测定管不加入抑制剂镍离子, 测出的活性为 ALP 和 5'-NT 总活性, 在对照管加入镍离子, 可以测出 ALP 的活性, 测定管的酶活性减去对照管的酶活性即获得 5'-NT 活性, 通过分光光度计检测 680nm 处吸光度。5'-核苷酸酶的检测对于研究自由基代谢平衡, 抗衰老和肿瘤发病机制具有一定的价值。该试剂盒仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称	编号	R21938	Storage
试剂(A): NT Assay Buffer I		100T	
试剂(B): NT Assay Buffer II		70ml	RT
试剂(C): NT Assay Buffer III		10ml	RT
试剂(D): 5'-AMP Buffer		5ml	RT
试剂(E): AMP 酸性缓冲液		10ml	4°C
试剂(F): 磷标准(6mmol/L)		120ml	4°C 避光
试剂(G): 定磷酸性液		1ml	4°C
		180ml	RT



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

试剂(H): 定磷还原液	30ml	4℃ 避光
试剂(I): 钼酸铵溶液	30ml	4℃
使用说明书	1 份	

自备材料:

- 1、蒸馏水、生理盐水
- 2、离心管或小试管
- 3、离心机
- 4、水浴锅或恒温箱
- 5、比色杯、分光光度计

操作步骤(仅供参考):

1、准备样品:

①血浆、血清和尿液样品: 血浆、血清按照常规方法制备, 可以直接用于本试剂盒的测定, 尿液通常也可以直接用于测定, -20℃冻存, 用于 5'-NT 的检测。

②细胞或组织样品: 取恰当细胞或组织进行裂解, 可以采用 RAPI 裂解液, 如果有必要需进行适当匀浆, 低速离心取上清, -20℃冻存, 用于 5'-NT 的检测。

③高活性样品: 如果样品中含有较高活性的 5'-NT, 可以使用 AMP 酸性缓冲液稀释。

④(选做)样品准备完毕后可以用 BCA 蛋白浓度测定试剂盒测定蛋白浓度, 以便于后续计算单位蛋白重量组织或细胞内的 5'-NT 含量。

2、配制对照 NT Assay 工作液: 取适量的 NT Assay Buffer I、II、III, 按 I: II: III=13: 1: 2 的比例混合, 即为对照 NT Assay 工作液, 4℃保存备用。

3、配制测定 NT Assay 工作液: 取适量的 NT Assay Buffer I、II, 按 I:



II=15: 1 的比例, 配制测定 NT Assay 工作液, 4℃ 保存备用。

4、配制磷标准工作液: 取适量的磷标准(6mmol/L), 按磷标准(6mmol/L): AMP 酸性缓冲液=1: 99 的比例混合, 即为磷标准工作液(0.06mmol/L), 4℃ 保存 1 个月。

5、配制定磷工作液: 按定磷酸性液: 定磷还原液: 钼酸铵溶液=6: 1: 1 混匀, 即为定磷工作液工作液, 4℃ 保存。

6、NT 酶促反应: 按照下表设置对照管、测定管, 溶液应按照顺序依次加入, 并注意避免产生气泡。如果样品中的酶活性过高, 可以减少样品用量或适当稀释后再进行测定。

加入物(ml)	对照管	测定管
待测样品	0.1	0.1
对照 NT Assay 工作液	0.8	—
测定 NT Assay 工作液	—	0.8
混匀, 置于 37℃ 水浴保温 5min。		
5'-AMP Buffer	0.1	0.1
混匀, 置于 37℃ 水浴保温 30min。		
AMP 酸性缓冲液	1	1

上表中各管充分混匀, 3000g 离心 10min, 取 1ml 上清液按下表进行显色反应。

7、NT 显色反应: 按照下表设置空白管、标准管、对照管、测定管溶液应按照顺序依次加入, 并注意避免产生气泡。

加入物(ml)	空白管	标准管	对照管	测定管
蒸馏水	0.5	0.5	—	—
标准工作液	—	0.5	—	—
对照管上清液	—	—	1	—
测定管上清液	—	—	—	1
AMP 酸性缓冲液	0.5	—	—	—
定磷工作液	2	2	2	2



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

8、NT测定：混匀，静置5min，蒸馏水调零，比色杯光径1cm，分光光度计测定680nm处吸光度(分别记为 $A_{\text{空白}}$ 、 $A_{\text{标准}}$ 、 $A_{\text{对照}}$ 、 $A_{\text{测定}}$)。

计算：

5'-NT活性单位的定义：在37℃条件下1L血清与底物作用，1min催化产生1 μmol 磷酸(以磷计)为1个5'-NT酶活力单位，根据酶活性定义计算出样品中的5'-NT活性。

血清、血浆、尿液中5'-NT活力计算公式：

血清5'-NT活力(U/L)

$$= \{(A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}) / (A_{\text{标准}} - A_{\text{空白}})\} \times 0.06 \times 1000 \times N / (30 \times 0.05)$$

$$= (A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}) / (A_{\text{标准}} - A_{\text{空白}}) \times 40 \times N$$

组织、细胞中5'-NT活力计算公式：

组织、细胞5'-NT活力(U/mg)

$$= \{(A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}) / (A_{\text{标准}} - A_{\text{空白}})\} \times 0.06 \times N / (30 \times 0.05 \times 10^{-3} \times \text{待测样品蛋白浓度})$$

$$= (A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}) / (A_{\text{标准}} - A_{\text{空白}}) \times 40 \times N / \text{待测样品蛋白浓度}$$

式中： $A_{\text{测定}}$ =测定管的吸光度

$A_{\text{对照}}$ =对照管的吸光度

$A_{\text{标准}}$ =标准管的吸光度

$A_{\text{空白}}$ =空白管的吸光度

0.06=磷标准工作液(0.06mmol/L)

30=酶促反应时间(min)

0.05=实际参加反应的样品体积(ml)

N=待测样品检测前的稀释倍数

待测样品蛋白浓度 单位 g/L

注意事项：

1、可用酶标仪进行检测，但检测的样本数相应增多，如果有条件尽量采用



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

分光光度计检测，使其结果更为准确。

- 2、待测样品中不能含有 5'-NT 抑制剂，同时需避免反复冻融。
- 3、用血浆测定有可能引起浑浊。
- 4、溶血有轻度影响，脂血症不会引起酶活性改变，但可能影响吸光度。
- 5、与金属螯合的抗凝剂会干扰金属离子的激活作用，因此不宜采用金属螯合抗凝剂。
- 6、离心管或试管必须清洁，否则污染显色反应。

有效期： 6 个月有效；4℃ 运输，4℃ 保存。

